



Information

Verwendungszweck

- Zum Annähen von Perlen- und Paillettenschnüren von max. 6 mm Durchmesser.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen und Führungen

- A Vordere Führungsrille
- B Hintere Führungsrille
- C Fusskante / Schnittbreite 6

Anwendung

Perlenschnur an Stoffkante nähen

- > Maschine für 3-Faden Rollsaum einfädeln und einstellen. Bei Perlen mit einem Durchmesser grösser als 4 mm, kann der Stich mit der linken Nadel (LN) genäht werden.
- > Stichlänge passend zum Perlendurchmesser einstellen.
- > Schnittbreite passend zum Perlendurchmesser einstellen.
- > Nähfuss hochstellen, Perlenschnur über die vordere Führungsrille und unter die hintere Führungsrille legen. (Abb. 2)
- > Um die Perlenschnur zu fixieren, Nähfuss senken und einige Stiche nähen.
- > Stoff unter den Nähfuss und die Perlenschnur legen (rechte Seite oben), so dass eine vorstehende Nahtzugabe abgeschnitten wird. (Abb. 3)
- > Perlenschnur annähen. Dabei darauf achten, dass Stoff und Perlenschnur gleichmässig transportiert werden. Wenn nötig, Differenzialtransport anpassen.

Paillettenschnur an Stoffkante nähen

- > Maschine für 3-Faden Overlock breit (LN) einfädeln und einstellen.
- > Stichlänge auf 2,5 – 4 mm einstellen.
- > Schnittbreite passend zur Paillettenbreite einstellen.
- > Nähfuss hochstellen, Paillettenschnur über die vordere Führungsrille und unter die hintere Führungsrille legen. Dabei die Legerichtung der Pailletten beachten.
- > Um die Pailletten zu fixieren, Nähfuss senken und einige Stiche nähen.
- > Stoff unter den Nähfuss und die Paillettenschnur legen (rechte Seite oben), so dass eine vorstehende Nahtzugabe abgeschnitten wird.
- > Paillettenschnur annähen. (Abb. 4)
- > Um die Greiferfäden unter den Pailletten zu verbergen, Pailletten gegen die Laufrichtung über die Greiferfäden ziehen.



5



Perlen- und Paillettenschnüre an Bruchkante nähen

- > Maschine für 2- oder 3-Faden Flachnaht schmal (RN) oder breit (LN) passend zum Durchmesser der Perlen oder Pailletten einfädeln und einstellen.
- > Stichlänge auf 2,5 – 4 mm einstellen.
- > Schnittbreite passend zum Perlen- oder Paillettendurchmesser einstellen.
- > Nähfuß hochstellen, Perlen- oder Paillettenschnur über die vordere Führungsrille und unter die hintere Führungsrille legen. Bei Paillettenschnüren, die Legerichtung der Pailletten beachten.
- > Um die Perlen- oder Paillettenschnur zu fixieren, Nähfuß senken und einige Stiche nähen.
- > Stoff falten oder Stofflagen zusammenlegen (links auf links) und unter Nähfuß und Schnur legen. (Abb. 5)
- > Perlen- oder Paillettenschnur annähen.
- > Um die Greiferfäden unter den Pailletten zu verbergen, Pailletten gegen die Laufrichtung über die Greiferfäden ziehen.

