




# Zickzack-Nähfuß mit Führung



1



2



## Information

### Verwendungszweck

- Zum Nähen von Nähten mit exaktem Abstand von bis zu 30 mm (9/8") zu einer Stoffkante oder bereits genähten Naht.
- Ideal zum Quilten paralleler Linien, für parallele Ziernähte oder Absteppen.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

### Markierungen


- A Ablesemarke mm
- B Ablesemarke inch
- C Abstand zur Nadel in mm
- D Abstand zur Nadel in inch
- E Mittlere Nadelposition

## Anwendung

### Nahtabstand einstellen

- > Den Hebel nach oben ziehen und Führung in die gewünschte Position schieben. (Abb. 2)
- > Zum Fixieren der Position, den Hebel absenken. (Abb. 2)

3



## Kanten nähen

- > Nähfuss montieren.
- > Gewünschten Stich einstellen.
- > Nadelposition «Mitte» einstellen.
- > Stoff unter den Nähfuss legen und Stoffkante (A) oder bereits genähte Naht (B) an der Führung ausrichten. (Abb. 3)
- > Nähfuss senken und nähen, dabei den Stoff entlang der Führung führen.